

**EN****Switch with light**

1 pc Wooden switch
1 pc Safety screw

Place the switch to the RTA board so that one of the two holes on the back of the switch is aligned with the female screw on the RTA board, then fasten it with the safety screw. See picture
To insert the battery, remove the back wall/lid

DE**Lichtschalter**

1 Stk. Holzschalter
1 Stk. Sicherheitsschraube

Legen Sie den Lichtschalter an die RTA-Wand an, damit sich eine von zwei seinen Öffnungen mit der Mutter an der RTA-Wand deckt und befestigen Sie sie mit einer Sicherheitsschraube. Siehe Bild.
Um die Batterie einzulegen, schrauben Sie die Rückwand ab.

SK**Vypínač so svetlom**

1ks Drevený vypínač
1ks Poistná skrutka

Vypínač priložte k RTA stene tak, aby sa jeden z jeho dvoch otvorov prekryval s maticou na RTA stene a upevnite poistnou skrutkou. Viď obrázok.

Pre vloženie batérie odskrutkujte zadnú stenu

Caution:

Not recommended for children under 18 months
Do not use if the toy is damaged
Check the strength of the attached parts before use
Use the toy with the PETINKA RTA board only

Achtung:

Nicht für Kinder unter 18 Monaten geeignet.
Nicht verwenden, wenn das Spielzeug beschädigt ist.
Vor der Verwendung überprüfen Sie die Festigkeit des Haltesystems.
Ausschließlich zur Verwendung mit der RTA-Wand PETINKA vorgesehen.

Upozornenie:

Nevhodné pre deti mladšie ako 18 mesiacov.
Nepoužívajte ak je hračka poškodená.
Pred použitím skontrolujte pevnosť uchytenia.
Hračku používajte iba s RTA stenou Petinka.



Producer: PETINKA s.r.o.
Klincová 21, 82108, Bratislava
Slovakia

www.petinka.com

This product was tested and meets the EU safety standards according to the norm EN 71

